

Sac de ceinture



Photo Runner 100

Sac de ceinture / Sac d'épaule

Le Photo Runner 100 est un sac de ceinture/sac d'épaule avec un accès rapide et plusieurs solutions de transport pour votre équipement numérique. Léger, mince et fonctionnel, le Photo Runner 100 est un sac idéal pour les photographes occasionnels, ainsi qu'une solution compacte pour les photographes actifs sur un événement ou une journée de prises de vues. Dézippez le rabat sur le côté

et sortez votre équipement du spacieux compartiment principal. Des cloisons ajustables matelassées offrent de nombreuses façons d'agencer votre équipement, que vous transportiez un kit reflex numérique dans le Photo Runner 100, ou que vous l'utilisiez comme un sac pour objectifs supplémentaires ou accessoires. Deux poches extérieures procurent un accès rapide aux accessoires et effets person-

nels. La ceinture amovible avec les sangles de compression garde le poids de l'équipement sur les hanches et minimise les mouvements lorsque le Photo Runner 100 est porté à la ceinture. Une bandoulière amovible et ajustable avec revêtement anti-dérapant transforme le Photo Runner 100 en un sac d'épaule confortable.

CARACTERISTIQUES

Conception mince et compacte, design léger et minimaliste

Ceinture amovible avec sangles de compression

Bandoulière ajustable/amovible matelassée

Deux poches frontales

Deux poches pour carte mémoire

Sangles de compression sous le sac

Passants d'attache SlipLock™

Rabat avec fermeture à glissière

AVANTAGES

- ▶ Facile à porter toute la journée; aisé à transporter dans une foule ou à un événement
- ▶ Garde le poids de l'équipement sur les hanches et minimise les mouvements; peut être retirée pour porter le sac à l'épaule
- ▶ Transforme le sac de ceinture en sac d'épaule pour une option de portage supplémentaire
- ▶ Offrent un espace de stockage avec un accès rapide : petite poche avec fermeture silencieuse idéale pour les stylos, filtres, téléphone portable ou MP3; large poche avec fermeture Velcro pour garder les plus gros accessoires à portée de main
- ▶ Accès rapide aux cartes mémoire à l'intérieur du rabat
- ▶ Sécurisent un trépied, monopied ou un vêtement
- ▶ Augmentent la capacité de transport
- ▶ Protège l'équipement de la poussière, du sable et de l'humidité



NOIR MICA

Photo Runner™ 100

INTERIEUR :

L25,5 x P11,5 x H19,5H cm

EXTERIEUR :

L32 x P16,1 x H22,4 cm

CAPACITÉ :

Reflex numérique avec zoom standard monté, un objectif supplémentaire ou flash si logé verticalement; ou un reflex numérique avec zoom monté (jusqu'à 80-200mm f/2.8)— si logé horizontalement; accessoires et petits effets personnels



Poignée

Deux poches cartes mémoire

Rabat avec fermeture à glissière

Séparations verticales en mousse

Passants d'attache SlipLock™



Accès rapide, rabat à ouverture latérale pour accéder facilement à l'équipement



Bandoulière matelassée amovible et ajustable avec revêtement anti-dérapant, transforme le sac de ceinture en sac d'épaule



Ceinture amovible

Deux poches frontales

Sangles de compression sous le sac



Zac du Paisy - 14 chemin des Hirondelles - F-69570 DARDILLY
Tel 33 (0) 4 72 52 17 52 - Fax 33 (0) 4 72 52 17 57 - www.daymen-france.fr



Corporate Offices
Australia | Canada | France
Germany | Switzerland
United Kingdom | United States